



**681361**

## **Lampka projektor LES MINOUCHKAS**

**Moulin Roty**

### Instrukcje do projektora:

1. Usuń zabezpieczenie baterii.
2. Włóż dysk do otworu.
3. Naciśnij przycisk raz.
4. Kręć górną częścią projektora, aby ustawić ostrość.
5. Skieruj obrazek np. na ścianę lub sufit.
6. Obracaj dysk, aby wyświetlić inne obrazki.
7. Naciśnij przycisk jeszcze dwa razy, aby wyłączyć projektor.

### Instrukcje do lampki nocnej:

1. Naciśnij przycisk dwa razy.
2. Naciśnij przycisk jeszcze raz, aby wyłączyć lampkę. W przeciwnym wypadku lampka wyłączy się automatycznie po 15 minutach.

**OSTRZEŻENIE!** Ryzyko zadławienia. Małe elementy. Nie mieszaj różnych typów baterii. Nie mieszaj nowych baterii z częściowo użytymi. Dla optymalnego użytkowania używaj wyłącznie rekomendowanych typów baterii. Upewnij się, że baterie są odpowiednio zamontowane pod względem polaryzacji. Końcówki baterii nie mogą być narażone na spięcie. **UWAGA:** Należy się natychmiastowo pozbyć wszystkich użytych baterii. Przechowuj nowe i użyte baterie poza zasięgiem dzieci. Jeśli bateria została przypadkowo połknięta lub umieszczona w jakiegokolwiek części ciała, skontaktuj się natychmiastowo z centrum zatruc.

Do użytku pod nadzorem osoby dorosłej.