

BE TEENS – MAGICZNY PAMIĘTNIK

Wiek 6+

OSTRZEŻENIE! W zestawie znajduje się prawdziwa kłódka. Należy zapisać gdzieś utworzony kod dostępu, w razie gdyby dziecko go zapomniało.

USTALANIE SEKRETNEGO KODU

1. Ustaw kłódkę na 000, aby stworzyć swój władny kod.
2. Za pomocą końcówki ołówka wciśnij mały guziczek po prawej.
3. W trakcie trzymania guziczka wybierz cyfry, które utworzą twój kod. Poproś dorosłego o pomoc, jeśli jej potrzebujesz.
4. Puść guzik, a twój kod się zapisze. Zapisz go gdzieś, w razie gdybyś zapomniał.



ZMIANA SEKRETNEGO KODU

1. Ustaw kod, który ustaliłeś wcześniej.
2. Powtórz punkty od 2 do 4, tak jak robiłeś to ustalając pierwszy kod.

Ostrzeżenie! Jeśli zapomnisz swój pierwszy kod, nie będziesz mógł otworzyć kłódki lub zmienić kodu.

OSTRZEŻENIE: Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesięcy. Małe elementy, niebezpieczeństwo zadławienia.

ZACHOWAJ OPAKOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ.

Kolory i zawartość mogą się nieznacznie różnić.

Urządzenie działa z 3 bateriami LR41, nie zawarte w zestawie. Baterie nie mogą być wymieniane. Moduł światła jest zaprojektowany tak, aby działał przez długi czas. Nie zostawiaj go w zasięgu małych dzieci. Moduł powinien zostać zutylizowany w odpowiedni sposób, gdy przestanie działać.

