

BUKI KT7020D

WYKRYWACZ METALU

Znajdź metalowe przedmioty!

Wiek: 8+

W skład zestawu wchodzi:

1. Głowica
2. Przegródka na baterie
3. Schowek
4. Drążek
5. Rączka
6. Wyświetlacz cyfrowy
7. 2 złączki
8. Przycisk RESET/ON/OFF



UWAGA! Nie zanurzaj wykrywacza w wodzie. Zanurzony może przestać działać!

Wymagana bateria 6LR61 (9V), nie zawarta w zestawie. Zalecamy użycie nowych baterii wysokiej jakości najlepiej alkalicznych lub akumulatorów nadających się do ponownego ładowania. Nie używaj baterii cynkowo-węglowych. Baterie powinny być wymieniane przez osoby dorosłe. Na obrazku jest przedstawiony schemat wkładania i wyjmowania baterii. Nie próbuj ponownie ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone. Ładowanie baterii (akumulatorów) powinno odbywać się pod opieką dorosłych, przed ładowaniem wyjmij je z zabawki. Nie wkładaj jednocześnie różnych typów baterii: standardowych alkalicznych (cynkowo-węglowych) lub akumulatorów (niklowo-kadmowych). Nie mieszaj nowych ze starymi. Używaj tylko polecanych lub podobnych rodzajów. Baterie muszą być włożone poprawnie według polaryzacji (patrz obrazek). Wyjmij baterie jeśli się zużyją lub jeśli zabawka nie będzie używana przez dłuższy czas. Końcówki zasilania nie mogą być narażone na spięcie.



MONTAŻ

1. Wykręć złączkę z żółtego pudełka.
2. Umieść złączkę na drażku.
3. Zamontuj tą stroną drażka, która nie ma gwintu.
4. Dokręć złączkę.
5. Dokręć rączkę.



CYFROWY WYŚWIETLACZ

Dzięki niebieskiemu podświetleniu, ekran może być używany zarówno w dzień jak i w nocy. Twój wykrywacz rozpocznie poszukiwania, gdy włączy się ikonka, a na ekranie pojawi się napis „SEARCH”. Kiedy na wyświetlaczu pojawi się napis „METAL FOUND” oznacza to, że znalazłeś właśnie coś metalowego! **Mała ikonka przedstawiająca baterie** podpowie ci ile energii zostało twojemu urządzeniu. Kiedy pokaże jedynie poziomą kreskę – czas na zmianę baterii.



UŻYTKOWANIE WYKRYWACZA

1. Przytrzymaj głowicę wykrywacza wysoko z dala od innych obiektów i naciśnij przycisk RESET/ON/OFF. Ekran zapali się.
2. Możesz przetestować wykrywacz. Zbliż wykrywacz do metalowego obiektu, aż usłyszysz dźwięk.
3. Przesuwaj detektor po obszarze, który chcesz zbadać, trzymając go około 7 cm nad ziemią. Delikatnie przesuwaj głowicę w lewo i w prawo. Na ekranie pojawi się komunikat "SEARCH".
4. Wykrywacz zapiszczy, kiedy namierzy metalowy obiekt. Ikonka na wyświetlaczu przestanie migać. Pojawi się wiadomość „METAL FOUND”.
5. Kiedy znajdziesz metalowy przedmiot, przytrzymaj głowicę wysoko z dala od innych obiektów i wciśnij przycisk RESET/ON/OFF. Kontynuuj poszukiwania.

KWESTIE PRAWNE I DALSZĄ PRAKTYKĄ

Odpowiedz na te pytania, aby dowiedzieć się co wolno ci robić ze swoim wykrywaczem:

1. Mogę rozpocząć poszukiwania w każdym miejscu.

Prawda



Fałsz



Fałsz: zawsze musisz zapytać o zgodę właściciela ziemi, na której chcesz rozpocząć poszukiwania.

2. Nie potrzebujesz państwowej zgody, aby szukać skarbów.

Prawda



Fałsz



Fałsz: Zanim rozpoczniesz poszukiwania, musisz upewnić się, że teren nie jest strefą archeologiczną lub obszarem o znaczeniu historycznym. W tym wypadku będziesz potrzebować pozwolenia państwa na poszukiwania. Nie używaj wykrywacza w pobliżu zabytków, takich jak zamki.

3. Poszukiwanie metali jest w pełni bezpieczne.

Prawda



Fałsz



Fałsz: W Europie dwie wojny światowe pozostawiły w ziemi potencjalnie niebezpieczne przedmioty, takie jak materiały wybuchowe. Dowiedz się więcej przed poszukiwaniami w strefach walki, takich jak Pikardia we Francji, plaże Normandii, Ardeny w Belgii i zachodnich Niemczech.

4. Mogę prowadzić poszukiwania w każdym miejscu na plaży.

Prawda



Fałsz



Mogą istnieć specjalne przepisy, które zabraniają poszukiwań. Unikaj poszukiwania między ręcznikami plażowymi dla wczasowiczów. Zalecamy poszukiwać rano lub wieczorem, aby nikomu nie przeszkadzać.

OSTRZEŻENIE: Przeznaczone tylko dla dzieci powyżej 8. roku życia.

OSTRZEŻENIE: Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesięcy ze względu na małe części, które mogą zostać połknięte. Ryzyko zadławienia.

ZACHOWAJ ORYGINALNE OPAKOWANIE. Kolory i zawartość mogą się nieznacznie różnić
Wymagana bateria 6LR61 (9V), nie zawarta w zestawie. Baterie powinny być wymieniane przez osoby dorosłe. Baterie są sklasyfikowane według dyrektywy Unii Europejskiej WEEE i zużyte powinny być utylizowane w odpowiedni sposób.

