

Professional Studio

Candle Bougie

Kerze / Kaars
Vela / candela

10+

900 g
wosku
sojowego



Mikrofalówka



Buki
France

ZAWARTOŚĆ:



1. 5 silikonowych foremek,
2. 900g wosku sojowego,
3. 1 dzbanek do mikrofalówki,
4. 1 szpatułka,
5. 1 plastikowa igła,
6. 1 bawełniany zwój knota,
7. plansza z podstawkami do knotów,
8. 5 rodzajów odłamków kolorowego wosku (4 g na kolor),
9. 3 długopisy z płynnym woskiem (10 ml każdy),
10. 2 plansze z kalkomaniami,
11. 5 suszonych kwiatów,
12. 1 zapach wanilii (10 ml),
13. 1 zapach mango (10 ml)

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA



Wszystkie świece stanowią zagrożenie pożarowe. Świece to nie zabawki.

Poniżej przedstawiamy środki ostrożności, które należy podjąć:

Nigdy nie pozostawiaj zapalonych świeczek bez nadzoru.

Trzymaj świece poza zasięgiem zwierząt i małych dzieci.

Trzymaj dwie świece w odstępnie minimum 10 cm.

Nie zapalaj świeczek w pobliżu łatwopalnych przedmiotów.

Nie pozostawiaj świeczek w pobliżu źródeł ciepła.

Nie zapalaj świeczek w przeciągu.

Zawsze trzymaj świece pionowo.

Zanim zapalisz świeczkę, upewnij się że knot jest krótszy niż 1 cm. Przytnij go, jeśli jest dłuższy niż 1 cm.

Zawsze gaś świece, gdy skończysz je używać. Nie zdmuchuj płomienia.

Zawsze używaj uchwytu do świeczek, gdy kładziesz je na podstawce.

Zawsze utrzymuj w czystości obszar topienia się wosku wokół płomienia i upewnij się że żadne śmieci nie znajdują się w tym miejscu, które mogą się zapalić (kawałki zapalek, knoty itp.)

Nie przesuwaj zapalonych świeczek.

Używaj odpowiedniej podstawki, ponieważ świeczka będzie się topić i zapalona będzie produkować znaczną ilość ciepła.

Nie gaś płomienia płynami.

TE CZYNNOŚCI ZAWSZE MUSZĄ BYĆ PRZEPROWADZANE POD OBECNOŚĆ ODPOWIEDZIALNEJ OSOBY DOROSŁEJ.

OSTRZEŻENIE! Świece muszą być odpalone przez odpowiedzialną osobę dorosłą.

Nie używaj innych materiałów, nie zawartych w tym zestawie lub polecanych.

Nie wkładaj żadnych materiałów do ust. Nie wdychaj. Nie aplikuj na ciało. Unikaj kontaktu z ciałem, w szczególności z oczami i ustami. Jeśli dojdzie do kontaktu, przemyj wodą tak szybko jak to możliwe. W przypadku oparzenia natychmiast podłóż oparzone miejsce pod zimną bieżącą wodę na kilka minut.

Skontaktuj się z lekarzem jeśli zajdzie taka potrzeba.

Nie jedz, nie pij i nie pal w miejscu wykonywania czynności.

Trzymaj zestaw poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt.

Umyj ręce po zakończeniu zabawy.

Nigdy nie wylewaj płynnego wosku do zlewu lub toalety.

WOSK SOJOWY

WOSK SOJOWY

W tym zestawie znajduje się wosk sojowy. Jest to wosk pochodzenia roślinnego, więc jest on naturalny i przyjazny środowisku. Wosk sojowy jest w całości biodegradowalny, nie kopci się i nie wydziela zapachu, w przeciwieństwie do wosków mineralnych takich jak parafina. Wosk sojowy topi się w niskiej temperaturze, więc jeśli zostawisz go na słońcu, może stać się miękki! Ten zestaw zawiera też bawełniany knot. *Ilość wosku zawarta w zestawie wystarcza na zrobienie pięciu świec.*

Najszybciej i najbezpieczniej roztopisz wosk w mikrofalówce. Jednakże, jeśli jej nie posiadasz, możesz użyć techniki bain-marie z pomocą osoby dorosłej, aby się nie poparzyć.





ALTERNATYWA



Jeśli zużyjesz cały воск,
możesz kupić zestaw uzupełniający.




ZANIM ROZPOCZNIESZ...

Zabezpiecz miejsce pracy gazetami lub ręcznikiem papierowym. Będzie ci łatwiej posprzątać po zabawie.



PRZYGOTOWANIE FOREMKI

1



Odetnij kawałek bawełnianego knota tak, aby wystawał 5 cm z formy.




2

Przełóż knot przez oczko w igle.




3

Przeciągnij igłę przez otwór w dnie formy. Pozostaw wystający nadmiar knota.



4



Zamocuj knot w uchwycie, aby utrzymać go w pozycji pionowej.

Wskazówka: Jeśli używasz tej formy, musisz przeciągnąć knot przez dwa przeznaczone do tego otwory, posługując się igłą. Nie będzie ci potrzebny żaden uchwyt na knot – będzie on wystarczająco stabilnie utrzymywany na miejscu.



TOPNIENIE WOSKU

*Będziesz
potrzebować:*



1

Za pomocą wagi odmierz odpowiednią ilość wosku, wskazaną w tabelce poniżej, dla foremki którą wybrałeś.



				
130g	220g	280g	100g	80g

2



Jeśli chcesz nadać świecy kolor, dodaj kolorowe kawałki wosku. Im więcej ich dodasz, tym bardziej intensywną barwę uzyskasz. Możesz też dodatkowo pokruszyć te drobne kawałki. Możesz również mieszać je ze sobą, aby uzyskać nowe kolory.




Wskazówka: Aby uzyskać świecę w paski, podziel ilość wosku przez liczbę kolorów, których chcesz użyć. Rozpuszczaj każdy kolor oddzielnie. Przed waniem kolejnej warstwy do formy odczekaj 2 godziny – zapobiegnie to mieszanii się kolorów.



3

Umieść dzbanek w kuchence mikrofalowej i podgrzewaj przez czas oraz z mocą podanymi w tabeli. Co 30 sekund wyjmij dzbanek i mieszaj zawartość szpatułką.



  750W	80g  2min	100g  2min10	130g  2min20	220g  2min45	280g  3min
--	---	--	--	--	--

4

Wyjmij dzbanek z mikrofalówki, zanim całkowicie się roztopi. Powinno pozostać kilka płatków nieroztopionego wosku.



Kiedy je wymieszasz szpatułką, воск całkowicie się rozpuści. Jeśli to konieczne, włóż dzbanek ponownie do mikrofalówki na kilka sekund.


5

Ostrożnie wlej воск do foremki, którą wybrałeś. Uważaj, aby jej nie wywrócić.




6

Odczekaj 12 godzin, aż воск sojowy całkowicie stężeje. Jeśli wyjmiesz go z formy wcześniej, świeca może pęknąć na pół podczas wyjmowania. W takim przypadku możesz ponownie rozpuścić воск sojowy.



7


Po 12 godzinach ostrożnie
wyjmij świecę z formy. Wysokie
formy trudniej się zdejmują.



Wosk sojowy jest nieco tłusty w dotyku. To normalne.

8

Odetnij nadmiar knota, który
znajduje się pod świeczką.



ZAPACHY

Gdy воск się rozpuści, możesz dodać kilka kropli olejków zapachowych dołączonych do zestawu, aby nadać świecy zapach!



ZAPACH WANILII

10ml



VANILLIN, ETHYL VANILLIN, ETHYL 2-METHYLBUTYRATE, ETHYL ISOVALERATE, BENZYL BENZOATE, ETHYL MALTOL, ETHYL BUTYRATE, BENZYL ACETATE, ISOPROPYL MYRISTATE, PHENYLACETALDEHYDE

ZAPACH MANGO

10ml



ETHYL MALTOL, LEAF ALCOHOL ACETATE, LINALOOL, FURANEOL, HEXYL CINNAMAL, LINALYL ACETATE, DIMETHYL SULFIDE, GAMMA-DECALACTONE, CITRUS LIMON PEEL OIL, PROPYLENE GLYCOL


Zawiera substancje zapachowe, które mogą powodować alergie.

OSTRZEŻENIE! Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 10. roku życia.

Używać pod nadzorem osoby dorosłej. Stosować wyłącznie do czynności przewidzianych w zestawie. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu z oczami: dokładnie przemyć. Nie połykać. W razie połknięcia: zasięgnąć porady lekarza.

SUSZONE KWIATY

Będziesz
potrzebować:



1



Poproś osobę dorosłą, aby wyjęła
żelazko i je rozgrzała.

2

Umieść suszony kwiat na świecy
i przykryj go kawałkiem papieru do
pieczenia (papieru pergaminowego).



3

Poproś dorosłego, aby przytrzymał
gorące żelazko na papierze przez 1-2
sekundy. Jeśli przytrzymasz za długo,
świeczka zacznie się topić lub
wykrzywiać.



4



Zdejmij papier pergaminowy. Twój kwiat powinien być przyklejony do świecy!

Jeśli przytrzymasz żelazko na świeczce zbyt długo, możesz stopić wszystko w dzbanku w mikrofalówce i zacząć od nowa!

Możesz zebrać swoje kwiaty, ususzyć je i użyć do dekoracji świec.



KALKOMANIE

Zalecamy nanoszenie kalkomanii na świecę o standardowym kształcie; w przeciwnym razie wzory nie będą przylegać.



Wytnij wybrany wzór, upewniając się, że jest odpowiedniej wielkości do świecy.

2 Usuń przezroczystą folię i umieść kalkomanię na świecy. Dociśnij ją wilgotną ściereczką przez 20 sekund. Uważaj, aby nie przesunąć kalkomanii.



- 3** Zdejmij papier ochronny i zobacz swój wzór!



DŁUGOPISY Z PŁYNNYM WOSKIEM

W zestawie znajdują się trzy długopisy z płynnym woskiem. Możesz rysować na swoich świeczkach, dodając im niepowtarzalnego uroku!



- 1** Pociągnij za zatyczkę, aby otworzyć długopis.



- 2** Delikatnie naciśnij korpus pisaka, aby wycisnąć воск, i rysuj na świecy.



- 3** Pozostaw do wyschnięcia.

Wskazówka: Jeśli воск nie wypływa swobodnie, przebij końcówkę igłą, aby ją udrożnić. Po użyciu воск może zacząć zasychać.

SPRZĄTANIE

Nie wolno wylewać wosku do zlewu, ponieważ stygnąc, stwardnieje on i zatka rury. Oto wskazówki dotyczące czyszczenia poszczególnych akcesoriów.



DZBANEK DO MIKROFALÓWKI

- 1** Gdy skończysz robić świece, pozwól woskowi ostygnąć.



- 2** Zeskrob wosk szpatułką i zbieraj kawałki do pojemnika, ponieważ możesz je później wykorzystać ponownie do zrobienia kolejnych świec.




- 3** Gdy w naczyniu pozostanie już tylko śladowa ilość wosku, umyj ją gorącą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń, używając gąbki. Bez obaw – jeśli dokładnie opróżniłeś naczynie i zostały w nim tylko drobne resztki, nie zatkają one zlewu!



SILIKONOWE FOREMKI

Umyj silikonowe foremki płynem do mycia naczyń i gąbką. Woda musi być bardzo gorąca.

W razie potrzeby możesz wywinąć foremki na drugą stronę, aby je umyć. Wytrzyj foremki ściereczką.





RETROUVEZ-NOUS SUR
FIND US ON

Buki France



OSTRZEŻENIE! Dla dzieci powyżej 10. roku życia.

OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36. miesiąca życia ze względu na małe części, które mogą zostać połknięte. Ryzyko zadławienia.

OSTRZEŻENIE! Do użytku pod bezpośrednią opieką osób dorosłych.

Obecność ostrych końców i brzegów.

ZACHOWAJ OPAKOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ.

Kolory i zawartość mogą się nieznacznie różnić.

Przechowuj zestaw poza zasięgiem dzieci poniżej 10. roku życia. Świece to nie zabawki. Odpowiedzialny dorosły musi przeczytać i zachować instrukcje bezpieczeństwa.

Zestaw zawiera substancje zapachowe, które mogą powodować alergie.

Développé et distribué par :
Developed and distributed by :

BUKI France

38 av. François Mitterrand

72000 Le Mans - FRANCE

Tél: +33 1 46 65 09 92

E-mail : sav@bukifrance.com

www.bukifrance.com

UK
CA

CE



10+

Ref : 5443
Lot : 05.02.2026