SCIENCE PLUS

Tirelire Maneki-Neko Money box

Spardose · Spaarpot
Hucha · Salvadanaio

10+

75 Pièces / Parts
Teile / Stukken
Elementos
Pezzi

ASSEMBLY TIME · TEMPS DE MONTAGE
1h











Buki France


ZAWARTOŚĆ:



DODATKOWE WYMAGANE NARZĘDZIA



Poproś dorosłego o usunięcie odstających części, przed rozpoczęciem montażu. W niektórych miejscach upewnij się, że nie ucinasz za dużo.






Do wkrętów użyj śrubokręta krzyżakowego. Dokręć wkręty do końca, aby elementy były pewnie zamocowane.




Przeczytaj instrukcje dokładnie i podążaj za poszczególnymi krokami montażu w odpowiedniej kolejności. Zeskanuj kod QR, aby otrzymać dostęp do filmiku instruktażowego.


MONTAŻ BATERII




Wymagane 2 baterie LR03-AAA, niezawarte w zestawie. Należy zachować instrukcję, gdyż zawiera istotne informacje. Instalacja baterii powinna nastąpić dopiero po skończonym montażu. Baterie powinny być wymieniane przez osoby dorosłe. Spójrz na diagram, aby dowiedzieć się jak usunąć lub włożyć baterie. Rekomendujemy używanie baterii alkalicznych. Ten produkt może nie działać poprawnie za pomocą baterii akumulatorowych. Nie próbuj ponownie ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone. Nie stosuj jednocześnie baterii starych i nowych ani baterii różnego typu. Baterie muszą być włożone poprawnie według polaryzacji (patrz obrazek). Wyjmuj baterie z zabawki, gdy są zużyte lub gdy nie będziesz jej używał przez dłuższy czas. Końcówki zasilania nie mogą być narażone na spięcie. Baterie są sklasyfikowane według dyrektywy Unii Europejskiej WEEE i zużyte, powinny być utylizowane w odpowiedni sposób. Podczas używania akumulatorów (niepolecane): akumulatory muszą zostać usunięte z zabawki przed ładowaniem. Ładowanie baterii powinno się odbywać pod nadzorem osoby dorosłej.


1
A7
P17
Widok boczny
2
P9
3
A8
P16
Widok boczny
4
5
P15
C1
6
P10


7



8




9



A
GŁOWA


10




Odmierz
i odetnij

4mm x4


11







Obchodź się ostrożnie, nie wyginaj nadmiernie.

12






13




14




Użyj C6, aby wcisnąć listwę

15

Użyj C6, aby docisnąć




16




Listwy nie mogą się stykać.


17




18




19




20





21



22







Obie listwy muszą być w pełni włożone.


Wkładaj przewody jeden po drugim.

1. Przełóż czerwony przewód przez zielony przesmyk i zegnij go ku górze.
2. Przełóż szary przewód przez zielony przesmyk, pod wlotami i połącz z C2.
3. Za pomocą pęsety umieść nadmiar przewodu w rowku.
4. Dla listwy c, podążaj za rowkiem. Tak samo jak to robiłeś w przypadku czerwonego (1) i szarego (2) przewodu, przełóż go pod wlotami i podłącz do C2.

*

UWAGA!! Nie wciskaj za mocno przewodu nr 4. Upewnij się, że dwie listwy są oddzielone.


24




Montaż przewodów: (1) niebieski przewód, (2) czerwony przewód, (3) umieść nadmiar szarego przewodu tak jak pokazano na obrazku.

25


Owiń przewody wokół P31



26




27




Zainstaluj najpierw P24, następnie P23

28




29




Mały koniec

30



Użyj C6, aby docisnąć


31



Upewnij się, że wszystko jest poprawnie zamontowane. Zwróć uwagę, czy nie przyszczypnąłeś przewodów.


Przechowuj nadmiar przewodu

32



Mocno dokręć


33



Odmierz i odetnij


5mm x2

34




35


Wsuń przewody za pomocą C6



36

Baterie powinny być zamontowane przez osobę dorosłą. Zobacz str. 4.






B
Silnik

TEST


37





Znajdź monetę, zetknij ją z dwiema listewkami i przytrzymaj w tej pozycji.


Element, z którym styka się moneta, powinien się unieść, czarny pręt po lewej stronie powinien poruszyć się 5 razy, a następnie wspomniany element powinien opaść z powrotem do swojej pierwotnej pozycji.


Jeśli silnik nie odpowiada: 1. sprawdź montaż przegródki na baterie, 2. sprawdź montaż wewnętrznego zespołu przekładni



38
P21
A4
duży
mały


39
A3


40
P32



41
A6



42
A5



43
P32


C


Lewe ramię


44
A9
2
2
C3
1
A10
Duży koniec


45
P32









D


Prawe ramię



E

Obudowa







F

Wejście


52




53




54




55




Delikatnie wciśnij na miejsce




56




57




Upewnij się, że część C jest poprawnie umiejscowiona




58



59




60




61

Złóż na płaskiej powierzchni




P1 może się przesuwać delikatnie w górę i w dół: to nic! Przejdź do następnego kroku.


62




63



64



2







Sprawdź położenie śrubki. Upewnij się, że nic nie wystaje. Użyj C6, jeśli potrzebujesz.

65

A




66




1 Dokręć śrubkę

2 Zamontuj B5



1 Umieść monetę w otworze.

2 Upewnij się, że moneta dotyka listewek z obu stron. Ramię kotka poruszy się 5 razy, a następnie twoja moneta wpadnie do środka skarbonki. Delikatnie popchnij monetę, jeśli kot nie połknie jej od razu, aby aktywować silnik.





3 Podnieś lewe ramię kotka, aby otworzyć brzuszek skarbonki i wyjąć oszczędności.

4 Delikatnie zamknij czerwoną obudowę.

JAK TO DZIAŁA?

Skarbonka jest zasilana przez system elektromechaniczny. Włożenie metalowej monety zamyka płytkę stykową I, uruchamiając silnik i koła zębate. One następnie aktywują płytkę II, która sprawia że silnik działa przez pełny obrót o 360 stopni, zanim przerwie obwód i zatrzyma silnik.





OSTRZEŻENIE! Wyłącznie dla dzieci powyżej 10. roku życia. **OSTRZEŻENIE!** Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36. miesiąca życia ze względu na małe części, które mogą zostać połknięte. Ryzyko zadławienia. **ZACHOWAJ OPAKOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ.** Kolory i zawartość mogą się nieznacznie różnić. **OSTRZEŻENIE!** Do użytku pod bezpośrednią opieką osób dorosłych. Obecność ostrych końców i brzegów. **NALEŻY ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ, GDYŻ ZAWIERA ISTOTNE INFORMACJE. Wymagane 2 baterie LR03-AAA, niezawarte w zestawie.** Baterie powinny być wymieniane przez osoby dorosłe. Baterie są sklasyfikowane jako WEEE i powinny zostać zutylizowane w odpowiedni sposób.

Développé et distribué par / Developed and distributed by :
BUKI France
38 av. François Mitterrand - 72000 Le Mans - FRANCE
Tél: +33 1 46 65 09 92 - E-mail : sav@bukifrance.com
www.bukifrance.com

0-3

UK CA CE

Photo Credits : Bigstock